

遠赤ふく射+フルワイド床暖房温風で、 お部屋を心地よく暖房します。

身体の芯まで、じんわり暖房。
遠赤でお部屋の温度ムラも抑えます。

遠赤ふく射 サークュレーション温風

室温が安定すると、遠赤外線によるふく射熱で、じんわり身体の芯まで暖めます。

遠赤ふく射

吹き出し口全面からの「温風」で、素早く、パワフルに暖めます。

フルワイド床暖房温風

吹き出し口全面からワイドに温風を足もとから吹き出し、低く遠くまで暖かさをお届けします。

点火時、消火時のにおい成分を ふく射体に吸着して、においを低減します。

「マイナスイオンの発生」「マイナスイオンによる消臭」をマイナスイオンサインでお知らせします。...

マイナスイオン発生仕組み

温風モード・遠赤モードともマイナスイオン発生

イオン消臭 やすらぎ暖房

やすらぎ暖房

マイナスイオンによる消臭の仕組み

マイナスイオン ニオイの分子を熱分解 マイナスイオンがニオイをキャッチ マイナスイオン発生 「ニオイ」の分子(揮発性有機化合物)

Aladdin 取扱説明書


保証書別添付

石油遠赤ヒーター

品番 **AKF-PV383N**

〔強制通気形開放式石油ストーブ〕

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、ご家族全員で安全に正しくお使いください。お読みになった後、「保証書」とともに大切に保存し、必要なときにお役立てください。保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



もくじ

特に注意していただきたいこと	2
点検・お手入れ・廃棄	6
各部のなまえ	7
各部のなまえとはたらき	8
ご使用前の準備	
点火する前の準備と確認	10
時計の合わせかた	10
使用燃料について	11
給油のしかた	12

使いかた	
点火・消火のしかた	14
チャイルドロックのしかた	15
暖房モードの切り換えのしかた	16
室温調節のしかた	17
eco運転のしかた	17
タイマー予約のしかた	18
スピード点火のしかた	20

故障かな?	21
異常のお知らせと処置のしかた	22
日常の点検とお手入れのしかた	24
定期点検について	28
部品交換について	29
保管のしかた	29
仕様	30
保証とアフターサービス	31

危険

GASOLINE

KEROSENE ONLY

ガソリン厳禁
使用燃料:灯油

警告

換気必要
1時間に1~2回

寝るとき消火
スプレー缶厳禁

注意
変質した持ち越し灯油
使用厳禁

正しく使って上手に節約